

Συνδεσμολογία τηλεφωνικής γραμμής στο VBI

Για τη σωστή λειτουργία του εναλλακτικού τρόπου VBI Back Up, απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια ΚΑΘΑΡΗ τηλεφωνική γραμμή , χωρίς να παρεμβάλλεται FAX ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές και διακλαδώσεις.

Για τις PSTN γραμμές το καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο επιτοίχιο πριζάκι και πάνω στο Modem του Η/Υ στην θέση LINE.

Στις ISDN γραμμές το καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο πάνω στο NETMOD στην γραμμή ab1 και πάνω στο Modem του Η/Υ στην θέση LINE

Για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στα Modem και κατ' επέκταση στους Η/Υ που προκαλούνται τις ημέρες κακοκαιρίας (λόγω βροχής, κεραυνών, τάσης ΔΕΗ) συνιστάται να αφαιρείται το καλώδιο τηλεφώνου από το πριζάκι του τοίχου **καθ' όλη τη διάρκεια του έτους**. (όχι από τον Η/Υ γιατί είναι δύσκολη η πρόσβαση στο Modem). **Θα συνδέεται ΜΟΝΟ όταν τα σχολεία θα χρειαστεί να κατεβάσουν αρχεία με τον εναλλακτικό τρόπο.**